

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.

Candide®



Candide®

cód.: 3908



MANUAL DE INSTRUÇÕES

A. PARTES

1 Nado eletrônico

Chave negra: Liga/Desliga
Chave colorida: trava/Libera

- * Piscando rapidamente - Pronto para batalha
- * Luz pulsante - Sincronizado
- * Piscando enquanto o Nado gira - Acelerando
- * Piscando duas vezes - Bateria fraca
- * Piscando lentamente - Carregando
- * Apagado - Carga completa

Indicador vermelho #1

2 Controle pelo relógio

Transmissor infra-vermelho de velocidade do Nado

Modo batalha
Modo relógio
Modo timer

Display numérico

Indicador vermelho #2

Sensor infra-vermelho de sincronia com o Nado

3 chances de re-aceleração

Botão +
Botão -
Botão M - Modo troca

3 Recarregar

Pluque na porta USB de um computador, power bank ou adaptador de celular

Entrada do carregador micro USB

Não lance o Nado durante o carregamento

4 Sincronia

Com uma chave de fenda em cruz, retire o parafuso e depois a tampa

Com o Nado ligado, ative o modo sincronia. Trave o botão de força para evitar o desligamento acidental durante a batalha.

Indicador vermelho #1 piscando rapidamente significa que a sincronia está ativa.

Necessário substituir as baterias quando o indicador vermelho #2 estiver piscando

Para ativar a sincronia, pressione e segure + e - ao mesmo tempo até o indicador vermelho #2 começar a piscar

MODO BATALHA

Pressione o botão M para ir ao modo batalha

Quando relógio e Nado estiverem no modo sincronia, aponte a base do Nado verticalmente sobre o relógio o mais rápido possível. Quando o indicador vermelho #2 parar de piscar e o indicador vermelho #1 piscar mais lentamente, o Nado e o relógio estão sincronizados.

Quando relógio e Nado estiverem no modo sincronia, aponte a base do Nado verticalmente sobre o relógio o mais rápido possível. Quando o indicador vermelho #2 parar de piscar e o indicador vermelho #1 piscar mais lentamente, o Nado e o relógio estão sincronizados.

! Você precisará refazer a sincronia se o processo falhar

A tela do relógio irá mostrar "100" depois da sincronia bem sucedida

B. LANÇAR E ACELERAR

1 Lançar

Não lance o Nado fora da arena

Segure a ponta do Nado e gire o anel de metal. O Nado vai acelerar automaticamente

2 Acelerar

Encontre um bom momento para acelerar o seu Nado. Movimente sua mão 3cm sobre o sensor infra-vermelho algumas vezes e pare. Aponte o transmissor infra-vermelho na direção do Nado e então ele irá acelerar. Você tem 3 chances para usar um total de 100 unidades de força para re-acelerar o Nado. Use ao menos 5 unidades de força para acelerar a cada vez.

Após usar este recurso 3 vezes, e o Nado parar, aponte sua base verticalmente em direção ao relógio para reiniciar a sincronia e começar a brincadeira novamente.

O relógio vai emitir um "BEEP" quando restarem 20 unidades de força ou menos.

! Não lance o Nado fora da arena

C. DESMONTAGEM E INSTALAÇÃO

1 Desmontando o Mars Cover

! Você precisará apertar firme o Crystal Mars enquanto desmonta o Mars Cover

Alinhe a ferramenta encaixando corretamente as ranhuras do Mars Cover. Depois, gire no sentido anti-horário e pare quando sentir que está bem fixo.

Retire o Mars Cover

Retire o Mars Crystal

2 Desmontando a ponta

Alinhe a ferramenta encaixando corretamente as ranhuras da ponta. Depois, gire no sentido anti-horário e pare quando sentir que está bem fixo.

Remove a ponta

Remove a base Mars

Remove o anel de ataque

3 Vire o anel de ataque

Centro do eixo de potência

Encaixe o eixo de potência após virar o anel de ataque

Conecte a base Mars

4 Instalando a ponta

Conecte a ponta

Alinhe a ferramenta encaixando corretamente as ranhuras da ponta. Depois, gire no sentido horário e pare quando sentir que está bem fixo.

5 Instalando o Mars Cover

Crystal Mars

Mars Cover

Insira o Crystal Mars

Insira o Mars Cover

Pronto

Alinhe a ferramenta encaixando corretamente as ranhuras do Mars Cover. Depois, gire no sentido horário e pare quando sentir que está bem fixo.

6 Efeito

Antes

Depois

D. OUTRAS FUNÇÕES

RELOGIO

Pressione o botão M para ir ao modo relógio

Pressione e segure o botão M para ajustar as horas

Quando os números de hora piscarem, pressione os botões + ou - para o ajuste de horas

Para finalizar, pressione o botão M para confirmar o ajuste das horas

Quando os números de minutos piscarem, pressione os botões + ou - para o ajuste de minutos

Para finalizar, pressione o botão M para confirmar o ajuste dos minutos

Pressione o botão M para ir ao modo timer

MODO TIMER

Pressione o botão + para iniciar

Pressione o botão - para parar ou continuar

Pressione o botão - para reiniciar o timer