Item: 36280
Laser 360° Instructions_9L_B
材质：80g书纸，单黑双面印刷
纸张尺寸：420*210mm
成品尺寸：140*105mm

Diecut

正面

ZURU X-SHOT LASER360° X-SHOT.COM

360°

SENSOR HEADSETS!
MULTIPLE SENSORS - ANY DIRECTION

CASQUES MUNIS DE CAPTEURS!
CAPTEURS MULTIPLES - TOUTES LES DIRECTIONS

¡DIADEMA CON SENSORES!
VARIOS SENSORES - CUALQUIER DIRECCION

8+ 2-00 8x AAA

GB This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference;
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation
Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

F Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles;
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.
Avertissement : Les changements et modifications apportés à cet appareil et non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et considéré comme étant conforme aux limites déterminées pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofrequence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles au niveau des communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles au niveau de la reception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le recepteur.
- Connecter l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté.

E Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento quedará sujeto a las siguientes condiciones
(1) este dispositivo puede no causar interferencias perjudiciales;
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas interferencias que pueden causar un funcionamiento indeseado.
Advertencia: Los cambios o las modificaciones a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento normativo podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.
NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y se concluyó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el artículo 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há nenhuma garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à rádio ou receção de televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir a interferência por uma ou mais das seguintes medidas:
- Reorientar ou reposicionar a antena receitora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o receitor.
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente ao qual o receitor está ligado:
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV para obter ajuda.

P Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:
(1) este dispositivo pode não causar interferências nocivas;
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.
Aviso: Alterações ou modificações a esta unidade que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.
NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de classe B, conforme a parte 15 das regras da FCC. Estes limites são concebidos para fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento

verbraucht und kann Funkfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn nicht gemäß den Vorschriften installiert und betrieben, schädliche Störeinflüsse auf die Hochfrequenzübertragung verursachen. Allerdings besteht keine Garantie, dass bei einer bestimmungsgemäßen Montage keine Störungen auftauchen. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen des Rundfunk- oder Fernsehempfangs verursachen, was durch das Ein- und Ausschalten des Geräts ermittelt werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie diese.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfangsgerät.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die an einem anderen Stromkreis angeschlossen ist als der des Receivers.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen qualifizierten Radio-/Fernsehtechniker.

NL Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:
(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken;
(2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
Waarschuwing: Wijzigingen of aanpassingen aan deze eenheid die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, zouden de machtiging van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig kunnen maken.
NB: Deze apparatuur is getest en er is vastgesteld dat het voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen voor het bieden van redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie bij de installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een specifieke installatie. Als deze apparatuur wel schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en dan weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen om de interferentie te corrigeren met een of meerdere van de volgende maatregelen:
- Wijzig de richting of de locatie van de ontvangstantenne.
- Vergroot de scheidingsafstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisietechnicus voor hulp.

I Questo dispositivo soddisfa la Parte 15 del Regolamenti FCC. L'impiego è soggetto alle due condizioni seguenti:
(1) questo dispositivo può non causare interferenze pericolose,
(2) questo dispositivo accetta qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono causare il funzionamento indesiderato.
Attenzione: Cambi o modifiche a questa unità non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a impiegare la strumentazione.
NOTA: Questa strumentazione è stata testata e ritenuta conforme ai limiti sui dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 dei Regolamenti FCC. Questi limiti sono concepiti per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze pericolose in un'installazione residenziale. Questa strumentazione genera, usa e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e usato secondo le istruzioni, può causare interferenze pericolose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non c'è garanzia che le interferenze non si creino in una particolare installazione. Se questa strumentazione non causa interferenze pericolose alla ricezione televisiva o radio, che può essere determinata accendendo e spegnendo la strumentazione, l'utente è incoraggiato a provare a correggere le interferenze con una o più delle seguenti misure:
- Ricorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra la strumentazione e il ricevitore.
- Collegare la strumentazione a una presa su un circuito diverso da quello al quale è connesso il ricevitore.
- Consultare il fornitore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

RU Данное устройство соответствует части 15 Правил Федерального агентства по связи США. Устройство соответствует следующим двум требованиям:
(1) данное устройство не должно создавать вредных помех;
(2) данное устройство должно работать при любых помехах, включая помехи, которые могут вызвать ошибки в работе.
Предупреждение! Внесение изменений или модификаций в данное устройство без прямого подтверждения стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, может привести к тому, что пользователя лишат права на эксплуатацию оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное устройство прошло проверку и было признано соответствующим требованиям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил Федерального агентства по связи США. Эти ограничения обеспечивают разумную защиту от вредных помех в жилых помещениях. Устройство генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если устройство установлено и используется с нарушением инструкций, оно может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, мы не даем гарантию, что при выбранном вами варианте установки устройство не будет создавать помех. Если данное устройство создает помехи для приема радио- или телевизионных передач (для проверки можно выключить и включить устройство), вы можете попробовать устранить помехи, выполнив одно или несколько перечисленных далее действий:
- Изменить ориентацию или положение приемной антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить оборудование к другой розетке, кроме той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по теле- радиотехнике.

AR جهاز الإرسال متوافق مع الجزء 15 من قواعد اللوائح الفيدرالية. يخضع التشغيل للشروط التالية:
(1) قد لا يتسبب هذا الجهاز في تشويش ضار؛
(2) يجب أن يقبل الجهاز أي تشويش يتم تلقيه، بما في ذلك التشويش الذي قد يتسبب تشغيل غير مرغوب به.
تحذير: قد تؤدي التغييرات أو التعديلات التي لم يوافق عليها الطرف المسؤول عن الامتثال صراحة إلى إبطال تفويض المستخدم في تشغيل الجهاز.
ملحوظة: تم اختبار هذا الجهاز وتم التأكد من أنه يمتثل إلى الحدود الخاصة بالفئة "ب" الخاصة بالأجهزة الرقمية، تبعًا للجزء 15 من القواعد الفيدرالية. صممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التشويش الضار في المنشآت السكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويمكن أن يشع طاقة بتردد راديو، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقًا للتعليمات، فقد يتسبب ذلك في تشويش ضار على الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن عدم حدوث تشويش في منشآت معينة. إذا تسبب هذا الجهاز في تشويش ضار على استقبال الراديو أو التلفاز والذي يمكن تحديده من خلال إيقاف تشغيل الجهاز ثم تشغيله ، فإننا نشجع المستخدم على محاولة إزالة التشويش باتباع إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
- تغيير اتجاه الهوائي المستقبل أو تغيير موقعه.
- زيادة المسافة بين الجهاز والجهاز المستقبل.
- توصيل الجهاز بمقبس على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال.
- استشارة التاجر أو فني راديو/ تلفاز ذو خبرة للمساعدة.

ZuRu LLC 229 Nevada Street, El Segundo, CA 90245 · +310 529 4830
www.zuru.com
#36280 LASER 360° *CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)*

GD **Warning.** Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard. Long cord. Strangulation hazard.
WARNING: Keep your blasters away from long hair while turned ON. Hair can get caught in moving parts.
WARNING. This toy does not provide protection.
ATTENTION: Please keep this packaging as it contains important information.

E **Advertencia.** No apto para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas. Peligro de asfixia. Cable largo. Peligro de estrangulamiento.
ADVERTENCIA: Mantenga las pistolas alejadas del cabello largo mientras estén encendidas (ON). El cabello puede quedar atrapado en las piezas móviles.
ADVERTENCIA. Este juguete no proporciona protección.
ATENCIÓN: Conserve el empaque, ya que puede contener información importante.

P **Aviso.** Não é adequado para crianças com menos de 36 meses. Peças pequenas. Perigo de asfixia. Cabo longo. Perigo de estrangulamento.
AVISO: Mantenha as suas Pistolas longe de cabelo longo quando ligadas. O cabelo pode ficar preso nas partes móveis.
AVISO. Este brinquedo não oferece proteção.
ATENÇÃO: Por favor, mantenha esta embalagem uma vez que contém informação importante.

D **Warnhinweis.** Nicht geeignet für Kinder von unter 36 Monaten. Kleinteile. Verschluckgefahr. Lange Schnur. Erstickungsgefahr.
WARNHINWEIS: Halten Sie Ihre Strahler von langen Haaren fern, wenn auf EIN geschaltet wird. Es ist möglich, dass sich die Haare in den laufenden Bauteilen einklemmen.
WARNHINWEIS. Dieses Spielzeug bietet keinen Schutz.
ACHTUNG: Die Verpackung sollte aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

NL **Waarschuwing.** Niet geschikt voor kinderen van jonger dan 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Lang snoer. Verwurgingsgevaar.
WAARSCHUWING: Houw uw blasters weg van lang haar wanneer het is INGESCHAKELD. Haar kan gegrepen worden door bewegende delen.
WAARSCHUWING. Dit speelgoed biedt geen bescherming.
OPGELET: Bewaar deze verpakking omdat het belangrijke informatie bevat

I **Attenzione.** Non adatto a bambini al di sotto dei 36 mesi. Parti piccole. Rischio di soffocamento. Cavo lungo. Pericolo di strangolamento:
AVVERTENZE: Tenere le pistole lontano dai capelli lunghi quando sono accese. I capelli possono restare intrappolati nelle parti mobili.
AVVERTIMENTO. Questo giocattolo non fornisce protezione.
ATTENZIONE: Conservare la presente confezione: contiene informazioni importanti.

RU **Предупреждение!** Игрушка не предназначена для детей младше 3 лет. В комплект входят мелкие детали. Ребенок может подавиться ими и задохнуться. В комплект входит длинный шнур. Ребенок может запутаться и задушить себя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Держите включенные бластеры подальше от длинных волос. Волосы могут попасть в движущиеся части бластера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Эта игрушка не обеспечивает защиту.
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, сохраните данную упаковку, поскольку она содержит важную информацию.

AR تحذير: غير مناسب للأطفال أقل من 36 شهر. أجزاء صغيرة. خطر الاختناق. سلك طويل. خطر الخنق.
تحذير: أبعد أجهزة الإطلاق نعيدًا عن الشعر الطويل أثناء تشغيلها، حيث يمكن أن يعلق الشعر في الأجزاء المتحركة.
تحذير: هذه اللعبة لا توفر الحماية.
تنبيه: يرجى الاحتفاظ بهذه الأغلفة لأنها تتضمن معلومات مهمة.

AAA/LR03 X6

GD 1.5v AAA/LR03 Alkaline Batteries Required. BATTERIES NOT INCLUDED.
F Piles alcalines AAA/LR03 1,5 V requises. PILES NON INCLUSES.
E 1,5 V AAA/LR03 Se necesitan baterías alcalinas. NO INCLUYE BATERÍAS.
P Pilhas alcalinas 1,5 v AAA/LR03 necessárias. PILHAS NÃO INCLUÍDAS.
D 1,5 V AAA/LR03 Alkalibatterien erforderlich. BATTERIEN SIND NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN.
NL 1.5v AAA/LR03-alkalinebatterijen vereist. BATTERIJEN NIET MEEGELEVERD.
I Servono batterie alcaline AAA/LR03 da 1,5 v. BATTERIE NON INCLUSE.
RU Требуются щелочные батарейки 1,5 В AAA/LR03. БАТАРЕЙКИ НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
AR مطلوب بطاريات قلوية حجم 1.5 فولت AAA/LR03. البطاريات غير متضمنة.

GD **CHANGING THE BATTERIES**
Insert 3xAAA/LR03 alkaline batteries (not included in pack).
Note: Batteries should only be handled by an adult and kept away from children
a) Using a crosshead screwdriver, unscrew the screw on the battery cover and remove the batteries. Remove the old batteries and replace with the following: 3x AAA/LR03 alkaline batteries. Pay attention to the – and + signs on the batteries and on your blaster, ensuring these are aligned when inserting into the battery case.
b) Place the battery cover back on and screw tightly closed.
TIP: If your blaster light is more dark than when you first got it, it'll mean its batteries are running low. 3x AAA/LR03 batteries will last approximately 480 minutes.

F **REMPLACEMENT DES PILES**
Insérez 3 piles AAA/LR03 alcalines (non incluses dans l'emballage).
Remarque : Les piles doivent être uniquement manipulées par un adulte et conservées hors de portée des enfants.
a) À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis du couvercle du compartiment des piles. Enlevez les anciennes piles et remplacez-les par : 3 piles alcalines AAA/LR03 de 1,5 V. Prêtez attention aux signes – et + sur les piles et sur votre lanceur, et assurez-vous qu'ils sont alignés lorsque vous insérez les piles.
b) Remettez le couvercle du compartiment des piles en place et vissez.
CONSEIL : Si la lumière de votre pistolet est plus sombre que lorsque vous l'avez utilisé pour la première fois, cela signifie que ses piles sont déchargées. 3 piles AAA/LR03 dureront environ 480 minutes.

E **CAMBIO DE LAS BATERÍAS**
Inserte 3 baterías alcalinas AAA/LR03 (no incluidas en el paquete).
Nota: Solo los adultos pueden manipular baterías y deben mantenerlas alejadas de los niños.
a) Con un destornillador Phillips, desatornille el tornillo que se encuentra en la tapa del compartimento de las baterías y quite las baterías. Quite las baterías usadas y reemplácelas con lo siguiente: Tres baterías alcalinas AAA/LR03. Preste atención a los signos – y + en las baterías y en el lanzador, y asegúrese de que estén alineados al insertarlas en la caja de las baterías.
b) Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías y atorníllela firmemente para cerrarla.
CONSEJO: Si la luz de la pistola es más oscura que cuando recién la adquirió, significa que las baterías se están agotando. Las tres baterías AAA/LR03 durarán aproximadamente 480 minutos.

P **MUDAR AS PILHAS**
Inserir as pilhas alcalinas LR03/3xAAA (não incluídas no pacote).
Nota: Baterias só devem ser manipuladas por um adulto e mantidas longe das crianças.
a) usando uma chave de fendas de cabeça cruzada, desaperte o parafuso da tampa das pilhas e remova as mesmas. Retire as pilhas antigas e substitua pelo seguinte: 3 x pilhas alcalinas AAA/LR03. Preste atenção para aos sinais – e + sobre as baterias e no seu lançador, garantindo que estes estão alinhados quando inserir no compartimento das pilhas.
b) Coloque a tampa da bateria volta e aperte o parafuso de forma firme.
DICA: Se a sua luz de explosão estiver mais escura do que quando a comprou, isso significa que as suas pilhas estão fracas. 3 pilhas AAA/LR03 durarão aproximadamente 480 minutos.

NL **DE BATTERIJEN VERWISSELEN**
Plaats 3xAAA/LR03-alkalinebatterijen (niet meegeleverd).
NB: Batterijen moeten worden behandeld door een volwassene en moeten uit de buurt van kinderen worden gehouden.
a) Schroef met gebruik van een kruiskopschroevendraaier de schroef op de batterijklep los en verwijder de batterijen. Verwijder de oude batterijen en vervang door het volgende: 3x AAA/LR03-alkalinebatterijen. Let op de tekens – en + op de batterijen en op uw Blaster, waarbij u ervoor zorgt dat deze worden uitgelijnd bij het plaatsen in de batterijhouder.
b) Plaats de batterijklep er weer op en schroef het stevig dicht.
TIP: Als het lampje van uw blaster donkerder is dan toen u het net had, betekent dit dat de batterijen op beginnen te raken. 3x AAA/LR03-batterijen gaan ongeveer 480 minuten mee.

RU **ЗАМЕНА БАТАРЕЕК**
Вставьте 3 щелочные батарейки AAA/LR03 (не входят в комплект).
Примечание. Вставлять и менять батарейки должны только взрослые. Храните батарейки следует в недоступном для детей месте.
a) С помощью крестообразной отвертки отвинтите винт на крышке отсека для батареек. Извлеките старые батареи и замените их на: 3 щелочные батарейки AAA/LR03. Обратите внимание на знаки «–» и «+» на батарейках и на взрывателе, следя за тем, чтобы при установке батареек они совпадали.
b) Установите крышку отсека на место и плотно закрутите винты.
СОВЕТ. Если свет бластера темнее, чем при покупке игрушки, значит, батарейки разряжены. 3 батарейки типа AAA/LR03 работают около 480 минут.

AR تغيير البطاريات
أدخل 3 بطاريات قلوية حجم AAA/LR03 (غير متضمنة داخل العلبة).
ملحوظة: ينبغي أن يتعامل البالغين فقط مع البطاريات وتحفظ بعيدًا عن الأطفال.
أ) يمكن فك المسمار عن غطاء البطارية باستخدام مفك كرويسفد وتزع البطاريات. تزع البطاريات القديمة واستبدلها بالتالي: 3 بطاريات قلوية حجم AAA/LR03. انتبه إلى علامتي – / + على البطاريات وعلى البنر، تأكدمن محاذاتهم عند الإدخال في جزء البطاريات.
ب) أعد غطاء البطارية وأحكم تثبيت المسمار.
نصيحة: إن كان ضوء البندقية أكثر ظلامًا من مرة الشراء الأولى فقد يعني ذلك أن البطاريات ضعيفة. سوف تدوم 3 بطاريات قلوية حجم AAA/LR03 لمدة 480 دقيقة.

I **SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE**
Inserire 3 batterie alcaline AAA/LR03 (incluse nella confezione)
Nota: Le batterie devono essere maneggiate solo da un adulto e tenute fuori dalla portata dei bambini.
a) Usare un cacciavite a stella, svitare la vite sulla copertura delle batterie e rimuovere le batterie. Rimuovere le vecchie batterie e sostituire con quanto segue: 3 batterie alcaline AAA/LR03. Attenzione ai segni – e + sulle batterie e sul vostro lanciatore, assicurarsi che siano allineate al momento dell'inserimento nell'alloggiamento delle batterie.
b) Riposizionare la copertura delle batterie e chiudere ruotando per bene la vite.
CONSIGLIO: Se la luce della vostra pistola è più scura rispetto a prima, vuol dire che le batterie si stanno scaricando. Le 3 batterie AAA/LR03 dureranno circa 480 minuti.

D **BATTERIEWECHSEL**
Legen Sie 3xAAA/LR03 Alkalibatterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
Hinweis: Das Handhaben der Batterien sollte nur von einem Erwachsenen erfolgen und nicht von Kindern durchgeführt werden.
a) Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube am Batteriedeckel und nehmen Sie die Batterien heraus. Nehmen Sie die alten Batterien heraus und ersetzen Sie diese durch die nachstehend aufgeführten: 3x AAA/LR03 Alkali-Batterien. Achten Sie auf die –und + Markierungen an den Batterien und an Ihrem Blaster und überprüfen Sie, ob diese beim Einsetzen in das Batteriefach in der richtigen Position sind.
b) Den Batteriedeckel wieder aufsetzen und fest verschrauben.
HINWEIS: Falls Ihr Strahlerlicht dunkler ist als bei der ersten Inbetriebnahme, bedeutet das, dass die Batterien schwach sind. 3x AAA/LR03 Batterien haben eine Laufzeit von ca. 480 Minuten.

E **INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LAS BATERÍAS**
Las baterías están clasificadas como piezas pequeñas y deben mantenerse fuera del alcance de niños pequeños y de niños propensos a colocarse objetos en la boca. En caso de que se trague una batería, consulte a un médico de inmediato y pídale que llame al centro de intoxicaciones local.
En circunstancias excepcionales, es posible que las baterías goteen líquidos que pueden ocasionar lesiones por quemadura química o ben arruinar el producto. Para evitar derrames de las baterías:
• No se deben recargar las baterías no recargables.
• Las baterías recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
• Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
• No combine baterías usadas con baterías nuevas.
• No combine baterías alcalinas, estándar (de cinc-carbono) y recargables (níquel-cadmio, níquel-metal hídrico)
• Solo se recomienda el uso de baterías del mismo tipo o equivalente.
• Las baterías deben insertarse con la polaridad correcta (signos + y -).
• Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
• Las terminales de suministro no deben entrar en corto circuito.
• Deseche las baterías de la forma adecuada.
• No arroje este producto al fuego para desecharlo. Es posible que las baterías en el interior presenten fugas o exploten.

P **INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DAS PILHAS**
As pilhas são classificadas como peças pequenas e devem ser mantidas longe de crianças pequenas e crianças que são propensas a colocar as coisas nas suas bocas. Se a pilha for engolida, consulte um médico imediatamente e peça ao seu médico para contactar um centro de controlo de venenos. Em circunstâncias excecionais, as baterias podem vazar fluidos que podem causar uma lesão química ou arruinar o seu produto. Para evitar fugas da pilha:
• As pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
• As baterias recarregáveis devem ser removidas do produto antes de serem carregadas.
• As baterias recarregáveis só devem ser carregadas com supervisão adulta
• Não misture pilhas velhas e novas.
• Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (Ni-CD, Ni-MH, etc).
• Devem ser utilizadas apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes, conforme recomendado.
• As pilhas devem ser inseridas com a polaridade correta (+ e -).
• As pilhas esgotadas devem ser removidas do produto.
• Os terminais de alimentação não devem estar em curto-circuito.
• Elimine as pilhas com segurança
• Não elimine este produto numa fogueira. As baterias dentro podem explodir ou vazar.

RU **ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ БАТАРЕЕК**
Батарейки являются мелкими деталями, которые должны храниться в недоступном месте для детей, которые могут положить их в рот. При проглатывании батарею немедленно обратитесь к врачу и попросите врача позвонить токсикологическую проверку.
В исключительных случаях из батареек может вытекать жидкость, которая может причинить химический ожог или испортить устройство. Чтобы избежать протекания батареек:
• Не пытайтесь заряжать батарейки, не предназначенные для повторной зарядки.
• Аккумуляторы следует перед зарядкой вынуть из устройства.
• Батарейки необходимо менять только под присмотром взрослых.
• Не смешивайте старые и новые батарейки.
• Не смешивайте щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (Ni-Cd, Ni-MH и пр.) батарейки.
• Следует использовать только батарейки рекомендованного типа или их эквиваленты.
• Батарейки необходимо устанавливать с учетом полярности (+ и -).
• Разряженные батареи следует вытащить из устройства.
• Клеммы питания не должны быть замкнуты накоротко.
• Утилизировать батарейки нужно безопасным способом.
• Не бросайте батарейки в огонь. Батарейки могут взорваться или протечь.

AR معلومات عن سلامة البطارية
• لا تحاول شحن البطاريات القلوية أو القياسية أكثر من الحد الموصى به. لا تقم بإعادة شحن البطاريات غير القابلة لإعادة الشحن (مثل كادميوم أو نيكل هيدريد). إعادة شحن البطاريات غير القابلة للشحن قد يؤدي إلى تسرب البطارية أو تغيير حجمها أو نوعها مما قد يتسبب في حريق أو إصابة شخصية.
• لا تستخدم إلا البطاريات من نفس النوع أو النوع المكافئ الموصى به.
• يجب إدخال البطاريات بالقطبية الصحيحة (+ و -).
• يجب إزالة البطاريات المستهلكة من المنتج.
• لا يتم قصر أطراف إمداد الطاقة.
• تخلص من البطاريات بطريقة آمنة.
• لا تتخلص من هذا المنتج بالحرق. قد تنفجر البطاريات الموجودة في الداخل أو تسرب.

GD **WEAR 360°-HEADSET WITH MULTIPLE SENSORS**
F **ENFILEZ LE CASQUE 360° MUNIS DE CAPTEURS**
E **UTILICE LA DIADEMA 360° CON VARIOS SENSORES**
P **USE O AURICULAR 360 ° COM MÚLTIPLOS SENSORES**
D **EIN 360°-HEADSET MIT MEHREREN SENSOREN BENUTZEN**
NL **DRAAG EEN 360°-HEADSET MET MEERDERE SENSOREN**
I **INDOSSARE L'HEADSET A 360° CON SENSORI MULTIPLI**
RU **НАДЕНЬТЕ ГАРНИТУРУ 360° С НЕСКОЛЬКИМИ ДАТЧИКАМИ**
AR ارتدي عدة الرأس 360° متعددة المستشعرات

1



2

GD **SLIDE THE BUTTON TO TURN ON/OFF YOUR BLASTER**
NOTE: When you turn ON the blaster you will be notified by a booting sound and are automatically entering the regular play mode after the booting is completed. Don't forget to turn off your blaster while you are not playing to save battery power. When no signal is received for 8 minutes, the blaster will send a shutdown sound and all LEDs will go out to enter standby mode.

F **FAITES GLISSER LE BOUTON POUR ALLUMER/ÉTEINDRE VOTRE PISTOLET**
REMARQUE : Lorsque vous allumerez le pistolet, vous serez averti(e) par un son de démarrage et le mode de jeu normal débutera automatiquement une fois que l'initialisation sera terminée.
N'oubliez pas d'éteindre votre pistolet lorsque vous ne jouez pas pour économiser les piles. Si aucun signal n'est reçu pendant 8 minutes, le pistolet produira un son d'arrêt et tous les voyants s'éteindront pour passer en mode veille.

E **DESLICE EL BOTÓN PARA ENCENDER O APAGAR LA PISTOLA**
NOTA: Cuando encienda (ON) la pistola, se le avisará con un sonido de inicio, e ingresará automáticamente en el modo de juego regular una vez que finalice el inicio.
No olvide apagar su pistola cuando no esté jugando para ahorrar batería. Cuando no se reciba señal durante ocho minutos, la pistola enviará un sonido de apagado y todos los indicadores LED se apagarán e ingresarán al modo de espera.

P **DESLIZE O BOTÃO PARA LIGAR/DESLIGAR A SUA PISTOLA**
NOTA: Quando ligar a Pistola, será notificado por um som de inicialização e está a entrar automaticamente no modo de reprodução regular após a inicialização estar concluída.
Não se esqueça de desligar a Pistola enquanto não estiver a jogar para poupar energia das pilhas. Quando nenhum sinal for recebido por 8 minutos, a Pistola enviará um som de desligamento e todos os LED se apagam para entrar no modo de espera.

D **DRÜCKEN SIE DIE SCHALTASTE, UM IHREN STRAHLER EIN- ODER AUSZUSCHALTEN**
ANMERKUNG: Nach dem Einschalten des Strahlschalters werden Sie durch einen Start Ton benachrichtigt und gehen nach Abschluss des Startvorgangs automatisch wieder in den normalen Wiedergabemodus über. Vergessen Sie nicht, Ihren Strahler auszuschalten, wenn Sie gerade nicht spielen, um die Batterielaufzeit zu schonen. Wenn 8 Minuten lang kein Signal eingeht, gibt der Strahler einen Abschaltton als und alle LEDs gehen aus, um in den Standby-Modus zu wechseln

NL **SCHUIF DE KNOP OM UW BLASTER IN/UIT TE SCHAKELEN**
NB: Wanneer u de blaster INSCHAKELT, wordt u geïnformeerd door een opstartgeluid en gaat u automatisch naar de normale speelmodus nadat het opstarten is voltooid.
Vergeet niet om uw blaster uit te schakelen wanneer u niet speelt om batterijspanning te besparen. Wanneer gedurende 8 minuten geen signaal wordt ontvangen, stuurt de blaster een uitschakelgeluid en alle LED-lampjes gaan uit om naar de modus Stand-by te gaan.

I **SPOSTARE IL PULSANTE PER ACCENDERE O SPEGNERE LA PISTOLA**
NOTA: Se si accende la pistola sarete avvisati da un suono di avvio e sarete automaticamente in modalità di gioco regolare dopo che l'avvio è completo.
Non dimenticate di spegnere la pistola quando non giocate per non consumare la batteria. Se il segnale non sarà ricevuto per 8 minuti, la pistola invierà il suono di spegnimento e tutti i LED si spegneranno per entrare in modalità standby.

RU **СДВИНЬТЕ КНОПКУ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ БЛАСТЕР**
ПРИМЕЧАНИЕ. При включении бластера подается звуковой сигнал, и после загрузки вы автоматически попадаете в режим обычной игры.
Не забудьте отключать бластер, пока вы не играете, чтобы сэкономить заряд батареек. При отсутствии сигнала в течение 8 минут, бластер подает сигнал об отключении, все светодиоды гаснут и он переходит режим ожидания.

AR حرك زر تشغيل / إيقاف تشغيل البلاستر الخاص بك
بالموجة عند تشغيل البلاستر، سوف يتم إخطارك بصوت التمهيد للتشغيل ثم يدخل تلقائيًا في نمط اللعب بعد اكتمال التمهيد.
لا تنسى إيقاف تشغيل البلاستر عند عدم اللعب لتوفير البطارية. عند عدم تلقي إشارة خلال 8 دقائق، فسوف يطلق الجهاز صوت إيقاف التشغيل وسوف تنطفئ كل المصابيح الليدية للدخول في وضع الاستعداد.

3



GD **PRESS TEAM-SWITCH BUTTON TO CHOOSE TEAM**
NOTE: Every time you press the team-switch button the team indicator light switches color (red, blue, yellow & green) and is accompanied by a sound effect. Players of the same team color can not shoot each other but only members of other teams. Select team color before starting to blast.
The yellow team color enables an all vs. all modus.

F **APPUYEZ SUR LE BOUTON DE CHANGEMENT D'ÉQUIPE POUR CHOISIR VOTRE ÉQUIPE**
REMARQUE : Chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur du choix de l'équipe, le voyant de l'équipe change de couleur (rouge, bleu, jaune et vert) et s'accompagne d'un effet sonore. Les joueurs ayant la même couleur d'équipe ne peuvent pas s'attaquer mutuellement, ils peuvent uniquement tirer sur les membres des autres équipes. Sélectionnez la couleur de l'équ