COLEÇÃO ROBOALIVE



T-REX ROBÓTICO "VIVO"

1. INSTRUÇÕES

- Inserir 2x pilhas alcalinas AAA/LR03 (não inclusas).
- Use a chave ON/OFF na barriga do T-Rex. Não se esqueça de posicionar a chave em OFF enquanto não estiver brincando para poupar a energia das pilhas.
- Obtenha a melhor performance do seu T-Rex brincando em uma superfície plana. É inadequado sobre carpetes ou superfícies macias e irregulares.
- 4. Posicione seu T-Rex sob uma fonte de luz por 5 ou 10 segundos e veja suas cicatrizes brilhando no escuro. Não exponha o brinquedo diretamente a uma fonte de luz.


DICA: Se o T-Rex começar a caminhar devagar, significa que as pilhas estão enfraquecidas. 2 pilhas novas AAA/LR03 vão durar aproximadamente 75 minutos.


2. SUBSTITUINDO AS PILHAS (PILHAS NÃO INCLUSAS)

Atenção: Pilhas devem ser manejadas apenas por um adulto e mantidas longe de crianças.

- a) Usando uma chave de fenda em cruz (não inclusa), remova o parafuso da tampa do compartimento de pilhas. Retire as pilhas esgotadas e insira 3 pilhas AAA/LR03 alcalinas. Muita atenção para os sinais – e + , se certificando de que estão alinhados quando a tampa do compartimento for fechada.
- b) Feche a tampa do compartimento e aperte fixamente o parafuso.

ATENÇÃO: Mantenha seu T-Rex longe de longos cabelos enquanto estiver ligado. Os fios podem se enroscar nas partes em movimento.





TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de 90 dias, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia. Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário A garantia de peça sujeita ao desgaste natural (peças plásticas e acessórios em geral) fica restrita ao prazo final de 90 dias. A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados. Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número 0800 55 74 00 de seg. a sex. das 8:20 as 18:00

CONHECAMAIS CRIATURAS PARECEM VIVOS!





