



## INSTRUÇÕES DE USO

1. abra o compartimento e insira 5 baterias do tipo AG13 respeitando a polaridade indicada.
2. desloque a chave do botão “liga/desliga” para a posição “liga”.
3. pressione o botão de fala para transmitir uma mensagem e fale com a voz suave próximo ao microfone.
4. solte o botão de fala para receber uma mensagem.
5. volte a chave “liga/desliga” na posição “desliga” quando não for mais usar o brinquedo.
6. você pode levantar as lentes do seu spy force movendo-as para cima.

## ATENÇÃO

- remova as baterias após usar o brinquedo.
- substitua as baterias caso o som esteja fraco.
- guarde o produto em local seco e arejado.
- não toque a antena quando estiver usando o brinquedo para evitar ruídos.

- 
- \* Funcionamento à baterias;
  - \* Utilizam 5 baterias AG13 em cada óculos (inclusas para demonstração);
  - \* Só devem ser utilizadas baterias do tipo recomendado ou similar;
  - \* Diferentes tipos de baterias novas e usadas não devem ser misturadas;

- \* As baterias devem ser inseridas respeitando a polaridade;
- \* Baterias descarregadas devem ser removidas do brinquedo;
- \* As baterias não devem ser recarregadas;
- \* Os terminais de uma bateria não devem ser colocados em curto-circuito.



## TERMO DE GARANTIA

*Spy Force - Cód.: 5350*

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.