

MANUAL DE INSTRUÇÕES



WALKIE TALKIE CÓD. 9065

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abra o compartimento da bateria e insira 1 bateria de 9V respeitando a polaridade indicada.
2. Desloque a chave do botão liga/desl. para cima para ligar o aparelho.
3. Pressione o botão falar para transmitir uma mensagem e fale com voz suave próximo ao microfone.
4. Solte o botão de fala para receber uma mensagem.
5. Pressione o botão luz para acender o led superior.
6. Pressione o botão gravar e fale próximo ao microfone para que sua voz seja gravada. Para ouvi-la, pressione tocar.
7. Volte a chave liga/desl. na posição desliga quando não for usar mais o brinquedo.



ATENÇÃO

- remova as baterias após usar o brinquedo.
- substitua as baterias caso o som esteja fraco.
- guarde o produto em local seco e arejado.
- não toque a antena quando estiver usando o brinquedo para evitar ruídos.

- * Funcionamento à baterias;
- * Utiliza 1 bateria 9V cada brinquedo;
- * Só devem ser utilizadas baterias do tipo recomendado ou similar;
- * Diferentes tipos de baterias novas e usadas não devem ser misturadas;
- * As baterias devem ser inseridas respeitando a polaridade;
- * Baterias descarregadas devem ser removidas do brinquedo;
- * As baterias não devem ser recarregadas;
- * Os terminais de uma bateria não devem ser colocadas em curto-circuito

TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-se-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com o nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre; a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante a apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco em nosso site www.candide.com.br ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de segunda a sexta-feira das 8:20 as 18:00.

Modelo: KS207(V1.1)
2097-10-6147



(01) 07897500571054

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Especificação técnica
Modelo de placa: KS207
Frequência de operação: 49Mhz
Tipo de modulação: FM