





TECLADO MUSICAL MANUAL DE OPERAÇÃO

Candide®

Cód.: 9818



- Pressionando as teclas de estilos musicais, cada uma apresenta um som correspondente. Rock, Disco ou Pop.
- Pressionando a tecla MODE, as funções do teclado são alternadas. Em um modo, cada uma das teclas ativa o som de uma nota musical: Dó, ré, mi e assim por diante. Ao pressionar MODE novamente, cada tecla toca uma música completa. É possível ouvir a música até seu término ou interrompê-la ativando outra tecla.
- Para instalar e/ou substituir as pilhas, você vai precisar de 1 chave de fenda em cruz e **3 pilhas AA 1.5V** (não inclusas). Na parte de baixo do brinquedo é possível identificar a tampa do compartimento das pilhas. Utilize a ferramenta para remover o parafuso e em seguida retire a tampa.
- Insira as pilhas respeitando suas polaridades como na figura ao lado e torne a encaixar a tampa. Recoloque o parafuso e aperte-o certificando-se de que está bem fixo. É aconselhável não misturar pilhas novas com usadas. E as pilhas esgotadas devem ser descartadas sempre em local adequado.



TERMO DE GARANTIA

A Candide Indústria e Comércio Ltda. garante este produto pelo período de **90 dias**, contados **a partir da data de emissão da nota fiscal de compra**, desde que o mesmo tenha sido instalado e manuseado conforme orientações descritas no manual, e somente em Território Nacional. Durante o período estipulado, a garantia cobre totalmente peças e mão-de-obra. **Somente técnicos da Assistência Técnica da Candide e das oficinas credenciadas estão autorizados a reparar defeitos cobertos pela garantia.** Para informações sobre o endereço mais próximo, entre em contato com nosso SAC: 0800 55 74 00. O consumidor tem o prazo de 90 dias para reclamar de irregularidades aparentes, ou seja, de fácil e imediata observação do produto, como os itens que constituem a parte externa e qualquer outro acessível ao usuário. **A garantia de peça sujeita ao desgaste natural** (peças plásticas e acessórios em geral) **fica restrita ao prazo final de 90 dias.** A garantia perde seu efeito se: a) a instalação ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções; b) **o produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza** ou consertos realizados por pessoas não credenciadas pela Candide Indústria e Comércio Ltda.; c) o número de série do produto estiver danificado ou adulterado. **A garantia não cobre: a) transporte e remoção do produto para conserto; b) desempenho insatisfatório do produto devido à instalação ou manuseio inadequados.** Por se tratar de produto importado, produzido fora do território nacional, a Candide Indústria e Comércio Ltda. se isenta de qualquer responsabilidade na eventualidade de serem constatados pequenos erros de grafia, fonética ou outros relacionados à adaptação do produto à língua portuguesa. **A garantia somente é válida mediante apresentação da nota fiscal.**

Para entrar em contato com a Candide, clique na guia Fale Conosco no nosso site **www.candide.com.br** ou ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente no número **0800 55 74 00** de seg. a sex. das 8:20 as 18:00.